



MANUTENZIONE TEAK

- Pulire bene con acqua tiepida impiegando uno straccio morbido. Al fine di rimuovere eventuali tracce di sporco e unto, usare un detergente neutro, non alcalino e non acido. Non usare alcool o solventi aggressivi. Nel caso in cui la lignina sia ossidata e il teak sia quindi diventato di colore grigio, si consiglia un asporto superficiale più importante con l'utilizzo di carta abrasiva grana 240 oppure con una spazzola di saggina, al fine di preparare il legno per l'applicazione dell'idro olio.
- Procedere con l'applicazione a pennello del prodotto Varaschin.
- Applicare successivamente almeno una o due mani a pennello del medesimo prodotto (a seconda del livello di degrado), a distanza di almeno 4 ore una dall'altra.
- Necessità di avere in fase applicativa una temperatura non inferiore a 15°C e non superiore a 35°C; inoltre, il prodotto non va applicato sotto il sole diretto.
- Lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di reinstallare gli elementi, preferibilmente in luogo ventilato.

ATTENZIONE

- Se il prodotto è dotato di cuscini, in caso di esposizione all'acqua, è fortemente consigliabile rimuovere i cuscini fino a completa asciugatura della superficie di contatto tra cuscini e teak per evitare la formazione di macchie ed aloni.
- Il legno all'aperto si ossida e può dare luogo nel tempo a variazioni di tonalità del colore, assumendo un aspetto grigio argento dovuto all'esposizione all'acqua e al sole (raggi UV).
- Per lunghe e ripetute esposizioni agli agenti atmosferici dei prodotti in teak, si consiglia di adoperare le cover protettive disponibili a listino.

